

De Zeepfilmmethode.


Marmoleum is afgewerkt met Topshield², een innovatieve en duurzame fabrieksfinish, die nooit verwijderd hoeft te worden. De finish is een geïntegreerd onderdeel van Marmoleum en de perfecte basis voor het gebruik van de vloer. Om te zorgen dat de vloer in optimale conditie blijft adviseren wij de Zeepfilmmethode.

Handmatig vloeronderhoud.

De Zeepfilmmethode is de beste optie als een eenschijfsmachine niet beschikbaar is of niet praktisch inzetbaar. Een in water oplosbare Zeepfilm voorkomt dat vuil hechting vindt op de vloer. Een zeepfilm geeft een lagere glans en een stroever oppervlak

Reiniging na installatie.

Het is alleen noodzakelijk om de vloer te reinigen.




Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen.



Mop de vloer met een Zeepfilmproduct.
Neem vuil water op met een droge mop of waterstofzuiger.
Mop na met schoon water.
Breng een Zeepfilm aan met een schone mop
Laat de vloer drogen.

Dagelijkse reiniging.



Verwijder los vuil, stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen.



Verwijder vlekken met een vochtige mop



Als het noodzakelijk is de vloer reinigen met een Zeepfilmproduct.
Neem het vuile water op met een droge mop of waterstofzuiger.
Breng een Zeepfilm aan met een schone mop.

Laat de vloer drogen.

Periodiek onderhoud.



Schrob met een Zeepfilm en een schrobborstel
Neem vuil water op een droge mop of waterstofzuiger
Mop na met schoon water en mop
Breng een Zeepfilm aan met een schone mop.
Laat de vloer drogen.

Richtlijnen voor een effectieve vloerverzorging;

Bescherm nieuw geïnstalleerde vloeren.
Alle nieuw geïnstalleerde vloeren dienen afgedekt en beschermt te worden tegen beschadigingen die kunnen ontstaan tijdens de bouwperiode.

Een nieuw geïnstalleerde Marmoleum nooit 'strippen'.

Dagelijks onderhoud heeft een grotere invloed en is meer kosteneffectief, dan laag frequent groot onderhoud. Het uitvoeren van het dagelijks- en periodiek onderhoud in de juiste frequentie is een belangrijk element om het renoveren van de vloer te voorkomen en/of uit te stellen.

Onthoud dat lichte en effen vloerbedekkingen, ondanks dat zij technische vergelijkbaar zijn, meer onderhoud vragen.

Het is niet noodzakelijk om een polymeer aan te brengen, indien aan de basisvoorwaarden van vloerverzorging wordt voldaan.

Het onjuist gebruiken van reinigers en strippers met hoge pH waarde kan de vloer beschadigen. Frequent gebruik of onvoldoende neutraliseren kunnen blijvende verkleuringen veroorzaken of de indrukgevoeligheid verhogen veroorzaken.

Bij het toepassen van microvezelsystemen als vloerverzorgingssysteem adviseren wij om een geschikt reinigingsmiddel te gebruiken en daarnaast periodiek onderhoud toe te passen.

Basisvoorwaarden vloerverzorging.

Bij vloerverzorging is het van belang aan een aantal basisvoorwaarden te voldoen.

Een adequate vuilopvang bij de entree.

Coral schoonloopmatten houden bij toepassing van de juiste afmeting 90% van het inloopvuil tegen. Hierdoor wordt een achterliggende vloerbedekking beschermd tegen vuil, krassen, maar worden ook de onderhoudskosten gereduceerd en het uiterlijk geoptimaliseerd. Ideaal is een schoonloopmat met een lengte van ca. 6 meter.

Het juiste vloerverzorgingssysteem volgen.

Van belang is om vast te stellen wie de vloerverzorging uit gaat voeren en hoe de

vloerverzorging uitgevoerd gaat worden. Gaat de opdrachtgever zelf of een schoonmaakbedrijf de vloerverzorging uitvoeren, handmatig door middel van dweilen of machinaal met behulp van een eenschijfsmachine en met welke middelen.

De juiste frequentie hanteren.

Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de ruimten, de verdieping dient de onderhoudsfrequentie worden vastgesteld.

Dagelijks los vuil, stof en zand verwijderen.

Het verwijderen van zand is van het grootste belang. Zand werkt nu eenmaal als schuurpapier onder het schoeisel.

De stoelpoten dienen voorzien te zijn van deugdelijke doppen.

Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak van de vloer, omdat zand er onder een schurende werking heeft. De doppen dienen een zachter oppervlak te hebben zonder scherpe randen, zoals een goede vilttop. Reinigen en controle van stoelpoten is van belang. Vervang tijdig de doppen die zijn beschadigd. Bureaurolstoelwielen dienen van een zacht materiaal te zijn geschikt voor vlakke vloerbedekkingen.